

VIDRE - FULL TÈCNIC

Vidre

Aquesta part de la instrucció s'aplicarà només per al cas de finestres de fusta.

S'ha de col·locar un vidre amb unes prestacions que no siguin inferiors a les d'un de composició 4/8/4 per a finestres de Fusta.

Abans de col·locar el vidre, verificar que els vidres estan en perfecte estat sense danys ni trencaments.

- Col·locar les falques segons el tipus d'obertura:
 - Obertura oscil·lobatent/practicable, les falques es col·loquen en diagonal.
 - Obertura oscil·loparal·lela, les falques es col·loquen al pal horitzontal inferior i en els laterals.
- Aplicar silicona en el galze de la fulla en tot el perímetre.
- Col·locar el vidre al bastidor de manera que s'assenti sobre el galze en que s'acaba d'aplicar la silicona.
- Centrar el vidre. Si és necessari utilitzar per a això més falques de envidrar.
- Col·locar les barretes a la fulla amb claus.
- Comprovar que les superfícies a segellar estan seques i lliures de pols.
- Segellar per l'exterior de l'envidrat amb silicona neutra.
- Procedir a la neteja de la finestra